

## Вътрешна метеорологична станция

### Функции

Обхват на измерваната температура: -10°C...+50°C / +32F...+104F

Обхват на измерваната влажност: от 20% до 95% RH

Минимални и максимални стойности

Прогноза за времето

Часовник

Календар

Аларма със snooze функция (функция за напомнящо събуждане)

### Как се работи с устройството?

Отворете капака на батерията и поставете 1x1.5 V AAA батерия, както е указано за полярността на батерията. Устройството е готово за ползване!

### Режим на дисплея

**В нормален режим:** лявата редица показва символа за времето, средната редица - времето в часове и минути и алармата и/или символа за звънене (в някои случаи), горната дясна редица показва датата и влажността, а долната дясна редица - деня от седмицата и температурата.

Натиснете бутон C/F на устройството, за да промените температурата, измервана от сензора - от Целзий във Фаренхайт.

**За да влезете в режим на аларма,** натиснете бутона MODE. Ще се покаже настроеното алармено време.

**За да влезете в режим на календар,** натиснете бутона MODE два пъти. Ще се покаже годината.

### Режим на настройка

Задръжте бутона SET за 2 секунди, за да влезете в съответния режим на настройка и да изберете всяка настройка последователно. Когато цифрите започнат да примигват, изберете бутона ADJ, за да нагласите желаното време. Натиснете и задръжте бутона, за да се смени по-бързо часът.

### A. Настройване на времето

Натиснете съответните бутони в дадената последователност, за да:

**SET (2 секунди)** – изберете 12- или 24-часово показване на времето чрез натискане на бутона ADJ.

**SET** – изберете часовете чрез бутона ADJ

**SET** – изберете минутите чрез бутона ADJ

**MODE** – излизане от съответното меню за настройки

### B. Настройване на алармата

Натиснете съответните бутон в дадената последователност, за да:

**MODE** – влезете в режим на настройване на алармата

**SET (2 секунди)** – изберете часовете за алармата чрез бутона ADJ

**SET** – изберете минутите за алармата чрез бутона ADJ

**MODE** – излизане от съответното меню за настройки

### B. Настройване на календара

Натиснете съответните бутони в дадената последователност, за да:

**MODE** - влезете в режим на настройване на календара

**SET (2 секунди)** – изберете годината чрез бутона ADJ

**SET** - изберете месеца чрез бутона ADJ

**SET** - изберете деня чрез бутона ADJ

**MODE** – излизане от съответното меню за настройки

### Активиране/Изключване на алармата

За да включите/изключите алармата и/или символа за звънене, натиснете бутона ADJ в режим на настройване на алармата. Съответният символ се появява на дисплея. Натиснете който и да е бутон, за да спрете алармата.

### Функция Snooze

Щом алармата започне да звъни, може да активирате функцията Snooze чрез бутона SNZ. Символа за snooze се появява на дисплея. Алармата ще бъде прекъсната за 5 минути.

### Максимални и минимални стойности на температурата и влажността

**Натиснете бутона ADJ в нормален режим,** за да се покаже на дисплея най-високата температура и влажност, измерени от последния рестарт на устройството.

**Натиснете бутона ADJ,** за да се покажат съответните минимални стойности, измерени от последния рестарт на устройството.

**Натиснете и задръжте бутона ADJ,** за да рестартирате стойностите MAX-MIN и да направите моментните стойности на новите максимални и минимални стойности.

### Прогноза за времето

Уредът няма сензор за атмосферно налягане. Прогнозата за времето се определя от влажността на въздуха.

### Поддръжка

Сменете батерията, ако дисплеят започне да отслабва или силата на звука на алармата стане по-слаб.

Внимание: Не изхвърляйте стари батерии и електрони устройства в битовия отпадък. За да помогнете на природата, изхвърлете тези продукти в събирателен център за отпадъчни батерии.

Не излагайте устройството на високи температури, силни вибрации или електрически удари.

Почиствайте устройството само с леко навлажнена кърпа. Не използвайте препарати.

Моля, не се опитвайте да поправяте устройството. Свържете се с дистрибутора и споделете проблема. Преди да се свържете, сменете батерията на устройството. **Гаранцията се губи** в случай на отваряне или неправилно използване на устройството.

Произход: Германия

Производител: TFA Dostmann

Вносител за България: фирма Козелино ООД, София

ул. "Г.С. Раковски" 91 et.1 тел.: 02/983 27 02, 0888 409 706